

## DMXチャンネル設定値 - ディップスイッチ設定対応表（1～280）

(例) DMXチャンネル設定値「214」を設定する場合

ON：「■」表示 OFF：「□」表示

## DMXチャンネル設定値 - ディップスイッチ設定対応表（281～511）

DMX チャンネル 設定値	THROU	256	128	64	32	16	8	4	2	1
500	□	■	■	■	■	■	□	□	□	□
501	□	■	■	■	■	■	□	□	□	■
502	□	■	■	■	■	■	□	□	□	□
503	□	■	■	■	■	■	□	□	□	□
504	□	■	■	■	■	■	□	□	□	□
505	□	■	■	■	■	■	□	□	□	□
506	□	■	■	■	■	■	□	□	■	□
507	□	■	■	■	■	■	□	□	□	□
508	□	■	■	■	■	■	□	□	□	□
509	□	■	■	■	■	■	□	□	□	□
510	□	■	■	■	■	■	□	□	□	□
511	□	■	■	■	■	■	□	□	□	■