## **簡単 DMX コントローラ CN60** 操作説明書

エイテックス株式会社 ver.1.1 (20250522)

### 目 次

1	この機器につい	ζ.,		• • •	••	••	••	••	••	••	• •	•	••	••	2
2	各部のなまえと	はた	5	き	- •	••	••	••	••	••	• •	•	••	••	3
3	接続のしかた…	• • • • •		• • •	••	••	••	••	••	• •	• •	•	••	••	4
4	電源の入れかた			• • •	••	• •	• •	••	• •	• •	• •	•	••	••	5
5	シーンの再生…	• • • • •		• • •	••	• •	• •	••	• •	• •	• •	•	••	••	6
6	シーンの設定 …	• • • • •		• • •	••	• •	• •	••	• •	• •	• •	•	••	••	7
	・固定色の設定	• • • • •		• • •	• •	• •	• •	••	• •	• •	• •	•	••	••	8
	・虹変化の設定	• • • • •		• • •	• •	• •	• •	• •	• •	• •	• •	•	• •	• •	9
	・色変化の設定	• • • • •		• • •	• •	• •	• •	• •	• •	• •	• •	•	• •	1	0
	・色流れの設定	• • • • •		• • •	• •	• •	• •	••	• •	• •	• •	•	• •	1	1

7 環境設定
・チャンネルの設定・・・・・・・・・12
・ 画面表示オフ時間の設定13
・時間割(タイムスケジュール)の設定…14
<ul><li>・時計の設定15</li></ul>
・設定のロック/解除16
<ul> <li>・設定の初期化17</li> </ul>
CN60 演出設定一覧18
初期設定
こんなときは? (トラブルシューティング)・・・・・・・21

## 1 この機器について

#### 本機器は接続されたDMX照明機器の色制御を行うためのDMXコントローラで、 以下のことがパソコン等を使用せずに簡単に操作できます。

- 4つのシーンをスイッチで再生することができます。
- 4つのシーンは各スイッチごとに設定することができます。
  - ・固定色 … すべてのDMX照明機器を同じ色で点灯します。
  - ・虹変化 … 虹色に変化する演出で点灯します。
  - ・色変化 … 4つの色まで色を変化する演出で点灯します (3色/2色変化にも設定できます)。
  - ・色流れ … 色が流れるような演出で点灯します。
  - ※演出の幅をモジュール数で設定し、色が循環するように設定することができます。
- DMX出力は 4ch (RGBW) / 3ch (RGB) / 2ch (2色・調光調色) / 1ch (単色・調光) に設定でき、 512チャンネル出力します。
- 内蔵時計によりタイムスケジュール再生できます。

#### <DMXチャンネルとモジュールについて>

・DMX照明機器の1つの色をモジュールと呼び、
 4chの場合は赤緑青白 (RGBW)、3chの場合は赤緑青 (RGB)、
 2chの場合は低色温度 / 高色温度、1chの場合は単色明暗で1つの色を表現します。
 ・DMX一系統 (512チャンネル) では、4chの場合は128モジュール、3chの場合は170モジュール、
 2chの場合は256モジュール、1chの場合は512モジュールの色を制御することができます。

## 2 各部のなまえとはたらき



#### 【スイッチのはたらき】

スイッチ	通常時	設定時
1	シーン1を再生/停止します。	[♀ 戻る] スイッチとして働き、 設定項目等を戻ります。
2	シーン2を再生/停止します。	[▲ アップ] スイッチとして働き、 設定項目の上移動や設定値を増加します。
3	シーン3を再生/停止します。	[✔ ダウン] スイッチとして働き、 設定項目の下移動や設定値を減少します。
4	シーン4を再生/停止します。	[✔ 決定] スイッチとして働き、 設定項目の選択や設定値を決定します。

## 3 接続のしかた

## DMX 照明機器の接続

本機器の DMX 信号出力コネクタに DMX 照明機器を専用インターフェイスケーブルで接続します。

- DMX信号線はLANケーブル (RJ45コネクタ/ CAT5e以上)を使用ください。
  - ※ DMX信号線としてLANケーブルを使用しますが、ネットワーク機器ではありませんので、 ネットワークルータやハブ等には接続しないでください。動作不良の原因となります。
  - ※ DMX信号用のRJ45コネクタのピンは以下のようになっています。
    - ・1番ピン: Data-、2番ピン: Data+、3番ピン: Data Link Common (GND)

### 電源の接続

■ USB電源で使用する場合

本機器のUSB (Type-C) コネクタにUSB電源 (5V) で接続します。

●本機器に電源スイッチはありませんので、USB電源(5V)を接続すると電源が入ります。
 ※ USB電源で使用する場合は24V電源コネクタを抜いてください。

#### ■ 24V 電源で使用する場合

24V 電源+リード線(赤)を 24V 電源+、24V 電源-リード線(黒)を 24V 電源-に接続します。

- ●本機器に電源スイッチはありませんので、24V電源がオンすると電源が入ります。
  - ※ 24V 電源で使用中は、USB 電源(5V)は接続しないでください。

## 4 電源の入れかた

本機器には電源スイッチはありません。

本機器のUSBコネクタ(Type-C)にUSB電源(5V)を接続するか、 24V電源+/-リード線に24V電源を供給すると電源が入り、以下のように動作します。 ※USB電源(5V)と24V電源は、同時に接続しないでください。

● 前回シーン再生中に電源を切断した場合は、そのシーンが自動的に再生されます。

- 時間割 (タイムスケジュール) の時間中の場合は、時間割に設定されたシーンが再生されます。
- 再生中のシーン、および時間割の再生がない場合は、「時計設定」 画面が表示されますので、時計を設定します。



※再生中のシーンが再開された場合、再生停止後に「時計設定」画面が表示されますので、時計を設定してください。

## 5 シーンの再生

スイッチ1~4を押すと、スイッチ1~4に設定されているシーンを再生/停止します。



● シーン再生中は、表示画面に先頭のモジュールの色が表示されます。

シーン再生中に再生しているスイッチ1~4を押すと、そのシーンの再生を停止します。
 ※再生しているシーンと異なるスイッチを押した場合は、
 押したスイッチに設定されているシーンに切替り再生されます。

## 6 シーンの設定

スイッチ1~4を長押しすると、そのスイッチのシーンを設定することができます。 ※設定ロック中は、各シーンの設定を変更できません。



●現在設定されているシーンが黄色で表示されます。
 シーンを変更する場合は、[ヘアップ]または [∨ダウン] スイッチで変更する演出を選択し、
 [↓決定] スイッチを押します。

以下のシーンを設定することができます。

- ・固定色 … すべて同じ色で点灯する。
- ・虹変化…・虹色に変化しながら点灯する。
  - (2chの場合は調光調色、1chの場合は調光の変化となります。)
- ・色変化 … 指定した色に変化しながら点灯する。
- ・色流れ … 指定した色が流れるように点灯する。

各シーンの設定内容は以下の各シーン設定を参照ください。

### 固定色の設定

「固定色」を選択すると、以下の設定画面が表示されます。

・現在の設定色で接続されているDMX機器が点灯しますので、確認しながら色を設定してください。 表示画面にも色が表示されますが、実際のDMX機器とは色味が異なります。

#### ■ 4ch の場合

青:037

白:200

- - 5. 色の設定が完了したら、そのスイッチのシーンが「固定色」に設定されます。

#### ■ 3ch の場合

[固定色]	1. 「赤」
赤 : <mark>195</mark>	[↩]決定] スイッチを押します。
緑 : 216 青 : 037	2. 「緑」
	3. 「青」
_	[↩ 決定] スイッチを押します。

4. 色の設定が完了したら、そのスイッチのシーンが「固定色」に設定されます。

#### ■ 2ch の場合



- 3. 色の設定が完了したら、そのスイッチのシーンが「固定色」に設定されます。

#### ■ 1ch の場合



- 2. 色の設定が完了したら、そのスイッチのシーンが「固定色」に設定されます。

※[ 👷 戻る] スイッチを押すと、前の設定項目に戻ることができます。

### 虹変化の設定

#### 「虹変化」を選択すると、以下の設定画面が表示されます。



【ヘアップ】または【マダウン】スイッチで設定項目を選択して
 【→決定】スイッチを押し、設定を変更後に【→決定】スイッチを押して設定を変更します。

全ての設定項目を設定したら、「設定完了」を選択して [↓決定] スイッチを押すと、 そのスイッチの設定が「虹変化」に設定されます。

- ・「白」(4chのみ) … [ヘアップ] または [∨ダウン] スイッチで白の明るさ (0 ~ 255) を設定し、 [↓決定] スイッチを押します。
  - ※ 0の時に [∨ダウン] スイッチを押すと、「自動」 に設定することができます。 「自動」 設定の場合には、赤緑青の明るさにより自動的に白の明るさを決定します。
- ・「スムーズ」………… [ヘアップ]または [∨ダウン]スイッチでオンまたはオフを設定します。 オンは虹色が滑らかに変化し、オフは階段状に変化します。

・「周期」……………… 色変化が一巡して同じ色になる色循環周期を秒 (1~999) で設定します。

※ 2chの場合は調光調色、1chの場合は調光の変化となります。

### 色変化の設定

「色変化」を選択すると、以下の設定画面が表示されます。



【ヘアップ】または【∨ダウン】スイッチで設定項目を選択して
 【→決定】スイッチを押し、設定を変更後に【→決定】スイッチを押して設定を変更します。

全ての設定項目を設定したら、「設定完了」を選択して [↓決定] スイッチを押すと、 そのスイッチの設定が「色変化」に設定されます。

- ・「色1」…最初の色を設定します。色の設定方法は「固定色の設定」を参照ください。
- ・「色2」…2番目の色を設定します。色の設定方法は「固定色の設定」を参照ください。
- ・「色3」…3番目の色を設定します。色の設定方法は「固定色の設定」を参照ください。 ※3番目の色を使用しない場合は、「無効」に設定してください。
- ・「色4」…4番目の色を設定します。色の設定方法は「固定色の設定」を参照ください。 ※4番目の色を使用しない場合は、「無効」に設定してください。
- ・「演幅」…・色を繰り返す演出の幅をモジュール数で設定します。 ※ 4chは127モジュール、3chは169モジュール、2chは255モジュール、 1chは511モジュールまで設定できます。
- ・「周期」…・色変化が一巡して同じ色になる色循環周期を秒(1~999)で設定します。
- 色3と色4を有効に設定すると、以下のように4色で変化します。
   色1: → 色2: → 色3: → 色4: → 色1: → ·····
   |
   周期(秒) → →
- 色3を有効、色4を無効に設定すると、以下のように3色で変化します。
   白1: → 色2: → 色3: → 色1: → ……
   |← 周期(秒) → ○|
- 色3も色4も無効に設定すると、以下のように2色で変化します。



### 色流れの設定

#### 「色流れ」を選択すると、以下の設定画面が表示されます。



[ヘアップ]または [∨ダウン] スイッチで以下の設定項目を選択して [↓決定] スイッチを押し、設定を変更後に [↓決定] スイッチを押して設定を変更します。

全ての設定項目を設定したら、「設定完了」を選択して [↓決定] スイッチを押すと、 そのスイッチの設定が「色変化」に設定されます。

- ・「流色」……流れる色を設定します。色の設定方法は「固定色の設定」を参照ください。
- ・「色幅」…・流れる色の幅をモジュール数で設定します。 ※以下の「演幅」以上には設定できません。
- ・「背景」…・背景の色を設定します。色の設定方法は「固定色の設定」を参照ください。

・「演幅」…・色を繰り返す演出の幅をモジュール数で設定します。 ※ 4chは127モジュール、3chは169モジュール、2chは255モジュール、 1chは511モジュールまで設定できます。

・「周期」…・ 色流れが一巡する周期を秒 (1~999) で設定します。

## 7 環境設定

スイッチ1と2を同時に押すと、以下の環境設定をすることができます。

- 画面表示オフ時間 …………… 画面表示をオフにする時間を設定します。
- 時計設定 ………………………………………… 時計を設定します。
- - ※ 設定ロック中は、「時計設定」と「設定ロック解除」以外の環境設定は表示されません。
- 設定初期化 ……………… シーン設定および環境設定を工場出荷時の設定に初期化します。

[▲アップ]または [↓ダウン] スイッチで設定する環境設定項目を選択し、 [↓決定] スイッチを押します。

### チャンネルの設定

「チャンネル」を選択すると、以下の設定画面が表示されます。



- [ヘアップ] または [∨ダウン] スイッチでDMX機器のチャンネル数を選択し、 [↓決定] スイッチを押します。
  - ・4chに設定すると、DMX機器を4ch (1ch:赤R / 2ch:緑G / 3ch:青B / 4ch:白W) で制御します。
     GVA投光器/ウォールウォッシャー、GYS投光器/ウォールウォッシャー、
     TL20ADRは4chに設定します。
    - ・3chに設定すると、DMX機器を3ch (1ch:赤R / 2ch:緑G / 3ch:青B)で制御します。 TLADR/TLDADRは3chに設定します。
    - ・2chに設定すると、DMX機器を2ch (1ch: 低色温度/2ch: 高色温度) で制御します。 CC19に調色テープライトを接続した場合は2chに設定します。
    - ・1chに設定すると、DMX機器を1ch(単色)で制御します。 CC19に単色テープライトを接続した場合は1chに設定します。

※ 初期設定は「3ch」になっています。

### 画面表示オフ時間の設定

「画面表示オフ時間」を選択すると、以下の設定画面が表示されます。



- [▲アップ]または [↓ダウン] スイッチで画面をオフする時間を選択し、 [↓決定] スイッチを押します。
  - ・「なし」/「1分」/「5分」/「10分」/「30分」/「60分」が選択できます。 「なし」に設定すると、画面は常時オンとなります。
  - ・画面表示オフ中にどれかのスイッチを押すと、押したスイッチは無視され画面表示がオンします。 シーン設定/環境設定中は、画面表示はオフされません。

※初期設定は「5分」になっています。

## 時間割(タイムスケジュール)の設定

「時間割」を選択すると、以下の設定画面が表示され、10分単位で6つの時間割(タイムスケジュール)を 設定することができます。



09:00 ~ 11:00 ···· シーン1 11:00 ~ 12:00 ···· シーン2

※初期設定は時間割1~6とも設定されていません。

## 時計の設定

12:34

「時計設定」を選択すると、以下の設定画面が表示され、時刻を設定することができます。 時間割 (タイムスケジュール)を利用する場合は、時計を正しく設定してください。

< <sup>環境設定&gt;</sup> 時計設定 <mark>2025</mark> 年 03/06 12:34	1. [▲アップ] または [▼ダウン] スイッチで「年」を設定し、 [↓決定] スイッチを押します。
<環境設定>	<ol> <li>2. 手順1と同様に [▲アップ] または [▼ダウン] スイッチで「月」「日」「時」「分」を設定し、</li> </ol>
時計設定 2025 年	【✔ 決定】 スイッナを押します。 ※「秒」 の設定はありません。「分」を設定して 【↓ 決定】 スイッチを押した時点で 「00秒」 に設定され時計が動作を開始します
02/06	

### 設定のロック

「設定ロック」を選択すると、以下の設定画面が表示され、 設定を変更できないようにロックすることができます。



- 【ヘアップ】または【レダウン】スイッチで「実行」を選択し、
   【→決定】スイッチを押します。
   ※ 設定ロックしない場合は、「戻る」を選択して【→決定】スイッチを押します。
- スイッチ1~4を押して、管理PW (パスワード) を入力します。
   ・管理PWは「4321」になっています。
- 3. スイッチ1~4を押して、解除PW (解除する場合のパスワード)を設定します。 ※ 解除PWは設定ロックを解除する場合に必要です。忘れないようにしてください。
- 設定ロック中はシーン設定はできません。 また、環境設定も時計設定/設定ロック解除以外はできなくなります。

### 設定ロックの解除

設定ロック中に「設定ロック解除」を選択すると、以下の設定画面が表示され、 設定ロックを解除することができます。



- 1. [ヘアップ] または [∨ダウン] スイッチで「実行」を選択し、 [↓決定] スイッチを押します。
- スイッチ1~4を押して、解除PW (パスワード)を入力します。
   ※ 解除PWは設定ロック際に設定した4桁のパスワードです。
   万が一、解除PWを忘れた場合は弊社営業までご相談ください。

## 設定の初期化

「設定初期化」を選択すると、以下の設定画面が表示され、シーン設定と環境設定を工場出荷時に 初期化することができます。



## CN60 演出設定一覧

● 下記一覧は 4ch / 3ch (カラー) の場合です。

2ch / 1ch の場合は色の名称が以下のようになります。

・2ch の場合 … 赤 ➡ 低 : 低色温度の明るさ

緑 ➡ 高:高色温度の明るさ

・1chの場合…赤 ➡ 明:単色の明るさ

演出	大項目	小項目	値	内容
固定色 … すべて同	同じ色で点灯する			
		赤	0~255	赤の明るさ
		緑	0~255	緑の明るさ
		青	0~255	青の明るさ
		白	0~255	白の明るさ (4ch のみ)
				·
虹変化 … 虹巴に多	約150なから出灯 9 つ		白新	土紀志の明るたで白の明るたち白動的に決定
	白 (4ch のみ)			小称月の明るこで日の明るこを日動的に次走
			$0 \sim 255$	
			オン/オノ	オノ:消らかに変化、オノ:階段状に変化
	演幅		1~	演出の幅をモジュール数で設定 ※ 4ch:127 まで、3ch:169 まで 2ch:255 まで、1ch:511 まで
	周期			色の循環周期を秒で設定
色変化 … 指定した	色に変化しながら点灯する			
	色1…1色目を指定	<u>.</u>		
		赤	0~255	赤の明るさ
		禄	0~255	緑の明るさ
			0~255	青の明るさ
		ら 白 (4ch のみ)	0~255	白の明るさ
	色2 … 2色目を指定			
		赤	0~255	赤の明るさ
		禄	0~255	緑の明るさ
			0~255	青の明るさ
		ら 白 (4ch のみ)	0~255	白の明るさ
色3 … 3色目を指定				
		有効無効	有効/無効	有効:3色目を使用、無効:3色目を使用しない
		赤	0~255	赤の明るさ
		禄	0~255	緑の明るさ
			0 ~ 255	青の明るさ
		ら (4chのみ)	$0 \sim 255$	白の明るさ
	色4 … 4色目を指定	Ц (теп олог)	0 200	
		有効無効	有効/無効	有効:4色目を使用、無効:4色目を使用しない
		赤	0~255	赤の明るさ
		緑	0~255	緑の明るさ
		青	0~255	青の明るさ
		白 (4ch のみ)	0~255	白の明るさ
	演幅		1~	<ul> <li>演出の幅をモジュール数で設定</li> <li>※ 4ch:127まで、3ch:169まで</li> <li>2ch:255まで、1ch:511まで</li> <li>色の循環周期を秒で設定</li> </ul>
	1-1/41			

色流れ … 指定した色が流れるように点灯する							
	流色 … 流れる色を指定						
		赤	0~255	赤の明るさ			
		緑	$0 \sim 255$	緑の明るさ			
		青	$0 \sim 255$	青の明るさ			
		白 (4ch のみ)	$0 \sim 255$	白の明るさ			
	色幅		1~	流れる色の幅をモジュール数で設定			
	背景 … 背景色を指定						
			$0 \sim 255$	赤の明るさ			
		緑	$0 \sim 255$	緑の明るさ			
		青	$0 \sim 255$	青の明るさ			
		白 (4ch のみ)	$0 \sim 255$	白の明るさ			
	演幅		1~	演出の幅をモジュール数で設定 ※ 4ch:127 まで、3ch:169 まで 2ch:255 まで、1ch:511 まで			
	周期			色の循環周期を秒で設定			

## 初期設定

#### シーンの初期設定

#### ● 下記設定は 4ch の場合です。

3ch / 2ch / 1ch の場合は以下のようになります。

- ・3ch の場合…・白はありません。
- ・2chの場合 … 赤 ➡ 低 (色温度)、緑 ➡ 高 (色温度) となり、青/白はありません。
- ・1chの場合…赤 → 明(暗)となり、緑/青/白はありません。
- 色の赤緑青白値は例です。DMX 機器により色味が異なります。

	固定色	赤:195 /緑:216 /青:37 /白:0	若草色(春のイメージ)
	虹変化	白:自動、スムーズ:オン、演幅:18、周期:10秒	
	色変化	色1…赤:195/緑:216/青:37/白:0	若草色(春のイメージ)
		色2 … 赤:0 /緑:123 /青:187 /白:0	紺碧色(夏のイメージ)
		色3 … 有効、赤:226 /緑:66 /青:31 /白:0	紅葉色(秋のイメージ)
		色4 … 有効、赤:234 /緑:239 /青:243 /白:0	雪色(冬のイメージ)
		演幅:18、周期:10秒	
	色流れ	流色 … 赤:101 /緑:47 /青:160 /白:0	
		色幅:1	
		背景 … 赤:255 /緑:232 /青:179 /白:0	
		演幅:9、周期:10秒	
	固定色	赤:0 /緑:123 /青:187 /白:0	紺碧色(夏のイメージ)
	町変化	白・白動 フムーブ・オン 演幅・18 周期・10秒	
	白变化		
		△ 2 ··· 赤: 2.357 点: 0 / 頁: 0 / 頁: 0 △ 4: 0 / 頁: 0 / 頁: 0	
シ			
		● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	
		演幅:18. 周期:10秒	
2	色流れ	流色…赤:101 /緑:47 /青:160 /白:0	
		色幅:1	
		背景…赤:90 /緑:255 /青:25 /白:0	
		演幅:9、周期:10秒	
	田ウタ		
	回定巴	亦:226 / 稼:66 / 育:31 / 日:0	紅葉巴 (秋の1メーシ)
	虹変化	□ 日 · 日 町、 スムース · オノ、 演幅 · 18、 向射 · 10 秒	
	巴変化	巴  … 亦・249 / 祢・103 / 育・131 / 日・0	
シ		巴2 … 亦・133 / 稼・200 / 月・233 / 日・0   62 … 右効 キ・192 / 得・40 / 害・46 / 白・0	大監巴 (昼の1メージ)
レン		巴4 … 有効、亦・33 / 稼・01 / 月・93 / 日・0	
3		浜幅・10、 「周期・10 秒	
		月京 <sup></sup> 小・255 / 禄・254 / 月・246 / 日・0	
	固定色	赤:234 /緑:239 /青:243 /白:0	雪色(冬のイメージ)
	虹変化	白:自動、スムーズ:オフ、演幅:18、周期:10秒	
	色変化	色1…赤:101/緑:47/青:160/白:0	
=,			
1		色3 … 無効、赤:255 /緑:255 /青:255 /白:0	
シ		────────────────────────────────────	
4		演唱:18、周期:10秒	
	色流れ	流色… 赤:101 /緑:47 /青:160 /白:0	

環境設定の初期設定

● チャンネル	3ch
● 画面表示オフ時間	5分
● 時間割	時間割 1~ 6 とも設定なし

演幅:9、周期:10秒

色幅:1

背景…赤:0/緑:0/青:0/白:0

# こんなときは?(トラブルシューティング)

#### 正しく動作しない時は以下の内容に従って確認してください。

現象/症状	確認/処置
電源が入らない	<ul> <li>【USB 5V 電源使用の場合】         <ul> <li>本機器に USB ケーブル (Type-C) と USB 電源 (5V) は 接続されていますか?</li> <li>USB 電源 (5V) は電源に接続されていますか?</li> <li>USB ケーブルを交換してください。</li> </ul> </li> <li>【DC24V 電源使用の場合】         <ul> <li>DC24V 電源に接続されていますか?</li> <li>DC24V 電源の+ / - は正しく接続されていますか?</li> </ul> </li> </ul>
DMX 機器が点灯しない	<ul> <li>・ DMX 機器の電源は入ってますか?</li> <li>・ 本機器の DMX 出力コネクタ(RJ45) と DMX 機器が専用インターフェイスケーブル で接続されていますか?</li> <li>※ RJ45 のピンは以下のようになっています。</li> <li>・ 1番ピン: Data - 、2番ピン: Data +、3番ピン: Data Link Common (GND)</li> <li>・ 専用インターフェイスケーブルを交換してください。</li> </ul>
DMX 機器が正しい色で点灯しない	<ul> <li>・本機器と DMX 機器の DMX チャンネルは合っていますか?</li> <li>・DMX 機器の DMX チャンネルは正しく設定されていますか?</li> <li>※ 4ch の場合、DMX 機器の DMX アドレスは「4 の倍数+1 (1, 5, 9, …)」に設定されている必要があります。</li> <li>※ 3ch の場合、DMX 機器の DMX アドレスは「3 の倍数+1 (1, 4, 7, …)」に設定されている必要があります。</li> <li>※ 2ch の場合、DMX 機器の DMX アドレスは「2 の倍数+1 (1, 3, 5, …)」に設定されている必要があります。</li> </ul>
画面表示が消えている	<ul> <li>・どれかのスイッチを押してください。</li> <li>※ 画面表示をオフするまでの時間は環境設定の「画面表示オフ時間」で設定できます。</li> </ul>
	【USB 5V 電源使用の場合】 ・ USB ケーブルを一度外して、数秒待って再度接続してください。
	【DC24V 電源使用の場合】 ・24V リセット穴にピン先を差し込んで押しリセットしてください。
設定ロック時の 管理 PW(パスワード)は?	・設定ロック時の管理 PW は「4321」 になっています。
設定ロックの 解除 PW(パスワード)を忘れた	・設定ロックの解除 PW を忘れた場合は弊社営業までご相談ください。