



- ① DC電源入力
- ② DMX信号入出力
- ③ 出力(+COM)
- ④ 出力(GND1)
- ⑤ 出力(GND2)
- ⑥ 出力(GND3)
- ⑦ 受信アドレス設定SW

4-M4ネジ固定用穴